【取扱説明書】

瞬時/積算指示計

MODEL:SP-593REシリーズ

シリーズ名	出	力が	゛ーシ゛ョン	/	入力	バーシ	`aV	センサ	入力	センサ	電源	外形	機能
SP-593RE													90°位相差入力
	P2												警報出力2段(リレー出力)
	P2C												警報出力2段(オープンコレクタ出力)
		AV											アナログ電圧出力(電圧選択可能)
		ΑI											アナログ電流出力 (DC4~20mA)
			В										BCDパラレル出力(論理切換可)
			BW										BCDパラレル2出力
			RS2										R S - 2 3 2 C 通信
			RS4										RS-485通信(2線式)
			RS4W										RS-485通信(4線式)
				SY									積算同期パルス出力
					BI								プリセット値BCD入力
					BIW								プリセット値BCD2入力
						HD							ホールド入力
							SL						表示切換と個別リセット外部入力
								無記					センサ入力応答 10kHz迄
								ΗI					最高入力応答 100kHz迄
									無記				オープンコレクタ/電圧パルス入力
									L2				ラインレシーバ入力 2相 (A・Ā, B・Ē)
										無記			センサ供給電源 DC12V 100mA以下
										S24			センサ供給電源 DC24V 50mA以下
											無記		AC85~264V フリー電源
											DC		DC12~24V フリー電源
												無記	外形サイズ DIN96角サイズ
												DM	据置型

B, BW, RS2, RS4, RS4W, BI, BIWのオプションは、組み合わせによって重複できない場合がありますので取扱店または弊社にご確認ください。



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

〔注意〕

- 1. 電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
- 2. 負荷は定格以下で使用してください。
- 3. 直射日光はさけて使用してください。
- 4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- 5. 定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- 6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- 7. 本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
- 8. ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
- 9. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
- 10. 通電中は端子に触らないでください。感電の恐れがあります。
- 11.電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。感電の恐れがあります。

1. 付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・																													
3.メータの取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1. 付属	品の確認	認と保	:証期	間	こつ	۱, ۱,	ζ.	•	•					•	•	•			•		•	•	•		1		
4.フロント部の各名称とその機能 6~7 5.端子台の核続方法・8~10 6.入出力回路の構成・11~12 7.設定メニュー・13~14 8. 初期設定値と初期化・15 9.モード設定値の変更のしかたと各内容・16~26 ・どのモードを設定ければよいのか・17 「モードNo・01 表示方式・小数点位置の設定・18 「モードNo・11 検算器の設定・19~20 「モードNo・31 表示サンプリング時間の設定・21 「モードNo・31 表示サンプリング時間の設定・21 「モードNo・31 表示サンプリング時間の設定・21 「モードNo・31 のUT 2:警報出力の設定・22 「モードNo・51 OUT 2:警報出力の設定・24 「モードNo・51 OUT 2:警報出力の設定・24 「モードNo・71 アナログ最大出力時の表示値の設定・24 「モードNo・71 アナログ最大出力時の表示値の設定・24 「モードNo・71 アナログ最大出力の設定・25 「モードNo・71 オールの設定・25 「モードNo・71 の場合・25 「モードNo・71 の場合・25 「ロートのよりな対象をしたの表別をしたのよりな対象をしたのよりなどのよりな対象をしたのよりな対象をしたのよりなどのよりな対象をしたのよりな対象をしたのよりなどのよりなどのよりなどのよりなどのよりなどのよりなどのよりなどのよりなど		2. 仕様						•			•					•	•	•					•	•	•	:	2~	4	
8 ~ 1 (6 . 入出力回路の構成・		3. メータ	タの取	り付け	かた																						5		
6. 入出力回路の構成・		4. フロ:	ント部の	の各名	称と	その	の機	能																		(6 ~	7	
8. 初期散定値と初期化・		5. 端子7	台の接線	売方法																						;	8~	1 0	
8. 初期散定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6.入出	力回路の	の構成																						1	1~	1 2	
9.モード設定値の変更のしかたと各内容・ 16~26 ・どのモードを設定すればよいのか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		7. 設定	メニュ	-··												•										1 :	3 ~	1 4	
・どのモードを設定すればよいのか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8. 初期記	設定値	と初期	化•											•										1	5		
「モードNo.0」表示式・小数点位置の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9.モー	ド設定値	直の変	更の	した	かた	2 ځ	各卢	勺容	.					•										1 (6 ~	2 6	
1 1. ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		[# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ドNドNドNドNドNドNドNドNドN	o. 0] o. 1] o. 2] o. 3] o. 4] o. 5] o. 6] o. 7] o. 8]	表換E表OOアア積示算X示UUナナ算	方器PサTTロロ同	たの直/ しとずず明・設・プ・コート はんだい アー・コート	小定単リ警警力大ル数・位ン報報の出ス	点・時グ出出設力出	位・間時力力定時力置・・間のの	置・・聞つつ・つつの・かの・かの設設・表設	設・比設定定・示定	定・『定・・・値・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・・の・・・・定・	· 設 · ·	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1 8 1 9 2 1 2 2 2 2 2 4 2 5 2 4 2 5	8 9 ~ 1 1 2 3 4 5	~ 2	0		
************************************	1	0.外形	寸法図																							2	7 ~	2 8	
 ▼ オプション D-subオプション機能について・・・D-1~ タイプ-1の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1.ノイ	ズ対策に	こつい	て・																					2 !	9		
■ D-subオプション機能について・・・・D-1~ ・タイプ-1の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2.トラ:	ブルシ	ューテ	ィン	グ										•										3 (0~	3 1	
・タイプー2の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	«					ン機	能	こつ	いしい	て	•			•	•	•			•		•	•	•	• •		D	— 1	~ 1	. 0
 ■ BCD入力仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· · ·	タタタタタイプ・プライプ・アイプ・アイプ・アイプ・アイプ・アイプ・アイプ・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス	- 2 の: - 3 の: - 4 の: - 5 の: - 6 の: - 7 の:	場場場場場場場合合合合合合合	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•					•	•	•	· · · · · · · ·	•		· · · · · · · ·	•		• •	• •		_ _ _ _	3 4 5 6 7 8	0		
 ■ BCD出力仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		■アナ	ログ出	力調團	整方法	去•			•		•		•		•					•	•					Α	О-	- 1	
 ■ RS-232C/RS-485通信 通信機能ご使用上のご注意・・・・RS-1 ■ RS-232C仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		■ ВС	D入力	仕様					•		•		•	•	•	•			•	•	•	•				В	I -	- 1	
 ■ RS-232C仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		■ ВС	D出力	仕様					•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•			В	Ο-	- 1	
■ RS-232結線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R2-2 ■ RS-485仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		■ RS	-23	2 C	/R	s –	4	8 5	通	信	ì	通信	言核	幾쉮	2 C	使	用。	上o	りこ	ご注	意		•			R	S -	- 1	
■ RS-485仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R4-1		■ RS	-23	2 C f	土様		•		•	•	•		•	•	•				•	•	•	•				R	2 -	- 1	
		■ RS	-23	2 結絲	泉図				•	•			•		•	•				•	•	•				R	2 -	- 2	
		■ RS	-48	5 仕村	羡•						•		•	•	•				•	•	•	•				R	4 -	- 1	
		■ RS	-48	5 通信	言演算	漳•					•		•	•	•				•	•	•	•				R	4 -	- 2 ~	- 3

1. 付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。

- (1) SP-593RE (お客様仕様どおりのもの) ・・・・・1
- (2) SP-593REの取扱説明書 ・・・・・・・・・・1
- (3) 単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・1
- (4) お客様指定の付属品(ご指定のない場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社まで ご連絡ください。 (お客様の都合により付属されていないものもあります。)

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

項目	仕 様						
表 示 器	7 セグ赤色LED 文字高 1 5.2 mm (ゼロサプレス方式) "-"表示 赤色LEDランプ 表示桁:5桁 -99999~9999						
表示方法	①表示(瞬時表示) ②表示(積算表示) の表示切り換え式						
測定精度	瞬時計測:±0.05% F. S. ±1digit (表示サンプリング時間0.5秒以上) 積算計測:±0(スケーリング"1"において)						
表示単位時間	日・時・分・秒 (パラメータ切り換え, 瞬時のみ)						
表示サンプリングタイム	周期時間 0.1~100.0秒 任意選択可						
小数点	DP−1~4任意設定(0~0.000)						
スケーリング	1パルス当たりの倍率 1×10 ⁻⁹ ~999段定可能						
同期パルス出力(SYオプション)	信号レベル・・・オープンコレクタ出力 定格DC30V 50mA パルス幅・・・0.01~10秒 任意設定可能 出力 桁・・・任意設定可能						
入力コントロール	HD ホールド入力 内部カウンタに関係なく表示のみをホールド SL ①表示リセット・②表示リセット・表示切り換え入力						
入 力 信 号	パルス入力						
入 力 応 答	LOW: 0.01Hz~50Hz , MID: 0.01Hz~1kHz , HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時 (モードによる設定)						
入力オプション	H I 高速センサ入力 入力応答: 0.01Hz~100kHz						
	$\begin{bmatrix} L2 \end{bmatrix}$ ラインレシーバ入力 $\begin{bmatrix} 2相 (A \cdot \overline{A}, B \cdot \overline{B}) \end{bmatrix}$						
リセット	押しボタン/端子台(オールリセット)						
センサ供給電源	DC12V(±10%) 100mA MAX 安定化 オプション: DC24V(±10%) 50mA MAX 安定化						
停電補償	データバックアップ 約3週間						
使用温湿度範囲	0~50°C 30~80%RH(但し結露しないこと)						
電 源 電 圧	AC85~264V (50/60Hz) , 消費電力:19VA MAX オプション:DC12V~DC24V (±10%)						
質量・外形寸法	約800g W96×H96×D176.4mm						
ケース材質	ABS樹脂ガラス入り グレー						

警報リレー出力(P2タイプ)

設定スイッチ	5桁サムホイールスイッチ 2段 上下限設定
出力モード	比較・保持・ワンショット・上限・下限任意設定可能
出 力 時 間	ワンショット出力0.03~2秒まで10段切り換え可能
出 力 仕 様	AC230V (DC30V) 0.3A MAX (負荷抵抗)
出力リセット	前面リセット入力/後部端子台入力

警報オープンコレクタ出力(P2Cタイプ)

設定スイッチ	5桁サムホイールスイッチ 2段 上下限設定
出力モード	比較・保持・ワンショット・上限・下限任意設定可能
出 力 時 間	ワンショット出力0.03~2秒まで10段切り換え可能
出 力 仕 様	DC30V 50mA MAX NPNオープンコレクタ出力
出力リセット	前面リセット入力/後部端子台入力

アナログ出力 (AV/AI)

				電圧出力(AV)	電流出力(AI)					
負	荷	抵	抗	1kΩ以上	500Ω以下					
出	力	範	囲	$DC0 \sim 10V \cdot DC0 \sim 5V \cdot DC1 \sim 5V \cdot DC0 \sim \pm 10V$	$DC4\sim20$ mA					
精			度	表示に対し ±0.3% F.S. (23℃)						
出	力温	度 特	性	± 1 5 0 ppm/°C						
出	力	応	答	約80ms(但し、出力変化が90%到達までの時間として)						
出	力	方	式	12ビット D/A変換方式 ・DC4~20mA : 1600 ・DC1~ 5V : 800 ・DC0~ 5V : 1000 ・DC0~10V : 2000 ・DC0~±10V : 4000						

BCD出力(Bタイプ)

出	力	形	式	全桁パラレル・NPNオープンコレクタ出力
出	力	動	作	出力 "H" レベル時 1番ピン (GND) と短絡
定			格	DC30V 10mA MAX
ТІ	TI (取込禁止)			データ更新時、約24ms幅で出力
出	力	論	理	正/負論理切り換え可(データ、TI出力)

BCD入力(BIタイプ)

入	力	形	式	全桁パラレル・NPNオープンコレクタ入力
定			格	ΟΩ時流出電流 約3.6mA
入	力	論	理	正/負論理切り換え可 (データ値)

RS-232C通信(RS2タイプ)

信号規格	EIA RS-232C規格準拠 (シリアル信号)
同 期 方 式	非同期 (半二重)
ボーレート	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps より設定
スタートビット	1 ビット固定
ストップビット	1 ビット固定
データビット	7ビット/8ビット より設定
パリティビット	無し/奇数/偶数 より設定
リクエスト入力	後部端子台入力(232CIO) ※HDオプション付きの場合は、リクエスト入力は使用できません。

RS-485通信 (RS4/RS4Wタイプ)

信号規格	IEE RS-485規格準拠 (半二重通信) RS4:2線式 RS4W:4線式					
同 期 方 式	非同期(半二重)					
ボーレート	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps より設定					
スタートビット	1 ビット固定					
ストップビット	1 ビット固定					
データビット	7ビット/8ビット より設定					
パリティビット	無し/奇数/偶数 より設定					
ユニット番号	メータIDを00~29で設定					
通信コード	ASCII (アスキー) コード					

メータの取り付けかた




図 2

・板厚0.8mm~4.0mmのパネルに取り付けてください。

フロントドアの開閉





図4の矢印に従い、つまみ部分を手前に引いてください。

図 5



①表示器

- 1) 計測時に計測値を表示します。
- 2) モード設定時は次の表示をします。

A・・・・・モードNo. を表示

B~E・・・モード設定値を表示

②モードキー (MODE)

このキーを2秒以上押すとモード設定になります。

モード設定中にこのキーを押していくと表示器Aが($0 \to 1 \to \cdot \cdot \cdot 8 \to F \to H \to L \to P \to 0 \to \cdot \cdot \cdot$)と変わります。

③シフトキー (C2)

点滅表示している位置(桁)を右へ移動させます。

④アップキー (Λ)

点滅表示している数字を変更します。このキーを押す度に1ずつ数字が上がっていきます。 $(0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow \cdot \cdot \cdot)$

⑤エンターキー (ENT)

モード設定完了時にこのキーを押すと、設定値が登録され計測モードに戻ります。 また、計測中にこのキーを押すと、①表示(瞬時表示)/②表示(積算表示)の切り換え を行います。

⑥リセットキー (RES)

このキーを2秒以上押すとリセットがかかり表示が "0" になります。また、警報出力も解除となります。 (後面端子台にもリセット端子を設けてあります。)

⑦ "①表示"ランプ

表示が瞬時表示のときに点灯します。

⑧ "②表示"ランプ

表示が積算表示のときに点灯します。

⑨マイナス表示ランプ

計測値がマイナスの値の時に点灯します。

(11)・(11)警報出カランプ

警報出力(OUT1、OUT2)がON時に点灯します。

①P 1 設定スイッチ

OUT1 (警報出力) のプリセット値(設定値) を入力するスイッチです。 小数点を無視した値で設定してください。 尚、左端の桁は極性(+または-) の設定となっています。

③P2設定スイッチ

OUT 2 (警報出力) のプリセット値(設定値) を入力するスイッチです。 設定方法は、P1 と同様です。

個SPAN調整ボリューム

アナログ出力のMAX値の調整用ボリュームです。


(B) ZERO調整ボリューム

アナログ出力のMIN値の調整用ボリュームです。

⑥オーバーフローランプ

カウント表示がMAX値(99999または-9999)をこえた時に点灯します。

①~②オプション用ランプ



※1表示:瞬時表示, 2表示:積算表示


! 注意

・接続する前の注意事項

- 1) 電気配線時は感電などの事故に注意してください。
- 2) 電源入力の確認

入力電圧仕様 (ACかDC) を今一度ご確認ください。間違えますと、本体内部の保護部品などが破損しますのでご注意ください。 特にDC仕様時は、+, - の極性に気をつけて配線してください。


- 3) 端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
- 4) センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、P.10 図 $9 \sim 1$ 4 の接続図を参照しながら配線してください。 センサ供給電源はDC12V100mA MAX (オプション: DC24V50mA) ですので、過負荷にならないようにしてください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損する恐れがあります。
- 5) センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
- 6) 端子台のネジは確実に締めてください。



ラインレシーバ (オプション) タイプの接続図


【端子台15~21の使用方法】(この端子はオプションとなっています。)

・同期パルス出力・・・15,16端子に表示のカウントと同期のパルスがNPNオープンコレクタ出力として出ています。出力回路は図8のとおりです。




- ・①表示リセット・・・19, 20端子をショートすることにより、瞬時表示側をリセットします。 (表示を "0" に戻す)
- ・②表示リセット・・・20, 21端子をショートすることにより、積算表示側をリセットします。 (表示を"0"に戻す)
- ・表示切り換え・・・・18,20端子をショートすることにより、瞬時表示・積算表示の切り換えをします。
- ・ホールド入力・・・・17,20端子をショートすることにより、現在の値をホールドします。(尚、入力が入り続けている場合は、内部カウントで計測を継続)また、RS-232C通信を行っている場合は、この端子がリクエスト入力となります。


電源供給型




電圧。電流定格が合わない場合



B. 直流 2 線式パルスセンサ 図 1 1 C. 有接点出力センサ







D. 90°位相差入力








図 1 3 E. ラインレシーバ入力(L2) 図 1 4






[アナログ出力] 図16






〔リセット入力〕




〔ラインレシーバ入力〕

図19




[BCD入力·BCD出力]

図20




[RS-485]


図21




[RS-232C]

図22







事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常(工場出荷時)は下記(表 1)の設定値となっています。

各モードの設定値

表1

モードNo.		初期記	设定値			設定	メモ欄	
A	В	С	D	Е	В	С	D	Е
0.	0	_	0	0		_		
1.	1	0	0	0				
2.	3	_	2	2		-		
3.	1	0	1.	0	ı			
4.	0	0	0	0				
5.	0	0	1	0				
6.	_	0	0	3	-			
7.	1	0	0	0				
8.	0	0.	0	5				
F.	0	0	2	1				
Н.	0	0	0	0				
L.	0	0	0	0				
Р.	0	0	2.	0				

初期化

エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各モードの設定値は表1のとおりになります。

注意

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値を記録してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値 に合わせ直してください。

現在の設定値を消したくない場合は、リセットキーを押しながら電源を投入してください。 こうすることにより、暴走から抜け出すと同時に初期設定値に戻りません。

(1)モード設定のキー操作方法

各モードを設定する時は、下図のとおり各キーの操作を行ってください。

表 2

操作キー	表示部	操作内容
MODE	A B C D E 0. 0 0	2秒以上押すとモード設定に入り、モード "0" が呼び出されます。
	$ \begin{array}{cccc} A & B & C & D & E \\ 0. & 0 & & \bullet & \bullet \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & $	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1つずつ右へ移動していきます。
\land	A B C D E 0. 1 0 0 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すごとに数値が 1 ずつ上がっていきます。 $(0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot)$
MODE	A B C D E 1. 1 0 0 0 ↑ 0~8, F, H, L, P	モードNo. を変更します。 1 度押すごとにモードNo. が 1 ずつ上がっていきます。 $ (0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \rightarrow 8 \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow L \rightarrow P \rightarrow 0 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot) $ 注: モードH, L, Pは D-subオプション機能の 設定です。
ENT		設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーにて登録してください。 登録終了後、計測表示へ戻ります。
RES		設定値を登録せずに計測表示へ戻ります。

· どのモードを設定すればよいのか

・1.入力1信号当たりの倍率を決めたい

モード1 (P.19) 入力換算器の設定 モード2 (P.21) EXP値の設定

一 2.演算、計測方法について

モード2 (P. 21) 瞬時計測:単位時間の設定

- 3.出力について

- 1. 積算同期パルス出力の設定(オプション:SYタイプ)

モード8 (P.25) 積算計測:同期出力桁、出力幅設定

2. 警報出力の設定(オプション: P2、P2Cタイプ)

モード4 (P. 22) OUT1: 警報出力の設定 モード5 (P. 23) OUT2: 警報出力の設定

4.アナログ出力についての設定(オプション:AV、AIタイプ)

モード6 (P.24) アナログ出力:表示選択、出力表示比較桁の設定、

出力レンジの設定

モード7 (P. 24) アナログ出力:最大出力時の表示値の設定

- 5.表示について

1. 表示に小数点をつけたい、または位置を変えたい

モード0 (P.18) 小数点位置の設定

- 2.表示のチラツキ等の防止

モード3(P.21) 瞬時計測:表示サンプリング時間の設定


- 3.信号入力の無くなってからの表示

モード2 (P. 21) 瞬時計測: オートゼロ時間の設定

- 6. センサ入力の設定について


モードF (P. 26) センサ入力設定


(2)モード内容と設定値





モードNo.	換算器の設定(スケーリング)	
1	A B C D E 1. 1 0 0 0	
	入力換算器として働きます。この換算器とEXP値(10のマイナス乗数)を設定することにより、1パルス当たりの倍率を設定できます。EXP値(10のマイナス乗数)は "モード2" で設定します。	
	【例】ロータリーエンコーダ100P/Rを使用して、正逆転コンベアの始点から のワーク距離、およびワーク速度を計測したい場合	
	ロータリーエンコーダが1回転でコンベアが10mm移動し、 ワーク速度表示を "m/min"、ワーク距離を "m" とすると	
	ロータリーエンコーダが $1 回転 100$ パルスで $10 mm$ 移動するので 1 パルス当たりの移動距離は $10 mm / 100 p = 0.1 mm / p = 0.0001 m / p$	
	よって設定値は、	
	$0.0001 = 1000 \times 10^{-7}$ 換算值 EXP値	
	モード1 1.1 0 0 0 換算値	
	モード2 2.7 * * EXP値	
	となります。	


例	壽十	算	式
計算式	回転計の場合 換算器=1回転時/パルス数: 速度計の場合 換算器=移 動 量/パルス数: 流量計の場合 換算器=流 量 値/パルス数:	= 1 パルス当た	りの移動量を入力
〔設定例1〕 回 転 計	モード ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	1×10 ⁻⁰ ま 1×10 ⁻⁰ ま 1" 1"とモード	
〔設定例 2 〕 回 転 計		3333× モード"1" って、モード"	
〔設定例3〕 スピードメータ または 通過時間計測	換算器= · mm · cm	1 パルス当た 1 0 0×π/ /min 表示の場 /min 表示の場	はしたい時 りの移動距離を入力する 30≒10.47197mm 分合 1047×10 ⁻² 分合 1047×10 ⁻³ 分合 1047×10 ⁻⁵ エード"1" EXP値
〔設定例4〕 流 量 表 示	· ML	器=1パルス当 /min 表示の場	iたりの流量値を入力する i合 7692×10 ⁻³ il合 7692×10 ⁻⁶ エード"1" EXP値

























外形寸法図 図 2 3






単位:mm


パネルカット寸法と取り付け間隔

図24



単位:mm


図25



ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化 (P.15参照)を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。


- (1) 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを 入れて2次側を使用してください。(弊社でも絶縁トランスPT-93を用意 できます。)
- (2) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4) 機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのGND(F.G.) に接続させない方が良い場合もあります(メータを完全に機械から絶縁状態)。



(6) センサコード配線方法 電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。



(7) 外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取り付けられた制御盤内やその周辺 に強力なノイズの発生すると思われる電磁接 触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接 点開閉によるサージノイズが影響した場合、 図30のようにスパークキラーを入れて対策 ください。



(8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら別途取扱店または弊社へご連絡ください。

万一異常が発生した場合は、下記の通り点検を行ってください。

No.	現 象	点 検 方 法	対 策 と 処 置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力が正常か、センサ コードは短絡していないか? YES	→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。
		→本体内部のヒューズ断線 ↓ NO	→取扱店または弊社へご連絡 ください。
		→トランス・ I Cの破損	→取扱店または弊社へご連絡 ください。
2	L E D 点灯異常 スイッチ動作異常 警報出力異常	→テストモードによりチェック (P.13~14参照)	→一度、初期化を行ってくだ さい。 (P. 1 5参照)
	同期パルス異常アナログ出力異常		→初期化で直らない場合や、 何度も発生する場合は取扱店 または弊社へご連絡ください。
3	"0"表示のまま	→各モードの設定は正しい か? ↓	→設定された値が有効表示範 囲以下である。
		→センサ入力は正常か? ↓ ↓	→センサの端子接続を再確認し 締め直しをする。テストモー ドにより疑似入力テストを する。 (P.13参照)
		↓ →近接センサ等の検出距離が 正常か? ↓ ↓	→センサランプ点滅を確認 またはドライバ等で軽くON /OFF接触してみる。
		→センサの出力信号形態とメ ータの入力方式が合ってい るか? ↓	→取扱説明書(P.8~10) を確認し、不明な場合、取扱 店または弊社へご連絡くださ い。
		NO	→取扱店または弊社へご連絡 ください。
4	"99999" 全桁点灯 「エラー表示」	→換算器とEXP設定の間違 い ↓ ↓	→設定値が大きすぎ。 (P.19~21モード1, 2 参照)
		→ノイズの影響 ↓ ↓	→P. 29のノイズ対策の項を 参照してください。
		NO	→取扱店または弊社へご連絡 ください。

No.	現 象	点 検 方 法	対 策 と 処 置
5	表示の「チラツキ」が大きい	 →時々表示が実測値より小さくなる →時々表示が実測値より大きくなる ↓ →実際の動きが変動している為信号出力もバラツキ有り ↓ NO 	 →センサ検出ミス、動作距離または、小流量時のセンサ確度チェック。 →ノイズの影響。(P.29参照) →有接点入力のチャタリングによる場合、入力をLOW入力に切り換えるか、入力とGND端子間に適当なコンデンサを入れてください。 →表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする(P.21モード3参照) →取扱店または弊社へご連絡ください。
6	時折表示が消えたり 倍以上になる	→表示が倍以上になる時、近 くの電磁開閉器やソレノイ ド、電磁弁、リレーなどス パークノイズの影響	→P.29のノイズ対策の項を 参照しノイズ発生源にサージ キラーを取り付けて止める。
7	その他の異常	→詳しい現象を代理店へ連絡	→取扱店または弊社へご連絡 ください。

■ D-sub オプション機能について

ディップスイッチによりオプション機能の選択を行います。 (お客様の仕様通りに出荷時設定済み) ディップスイッチは本体をケースより取り出すと、LED基板の裏面にあります。

表D-1

タイプNo.	ディップスイッチ	機能	参照ページ
1	1 2 3 4 ON □ OFF □ □ □	BCD出力 (上段) オプション無し(下段)	D-2
2	1 2 3 4 ON □ OFF □ □ □	BCD入力 (上段) オプション無し(下段)	D-3
3	1 2 3 4 ON □ □ OFF □ □	B C D 出力 (上段) B C D 入力 (下段)	D-4
4	1 2 3 4 ON □ OFF □ □ □	B C D 出力 (上段) B C D 出力 (下段)	D — 5
5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	B C D 入力 (上段) B C D 入力 (下段)	D-6
6	1 2 3 4 ON □ □ OFF □ □	オプション無し(上段)	D-7
7	1 2 3 4 ON □□□ OFF □	B C D 出力 (上段) R S - 2 3 2 C (下段)	D-8
8	1 2 3 4 ON □ OFF □ □ □	BCD入力 (上段) RS-232C (下段)	D-9
9	1 2 3 4 ON □ □ OFF □ □	オプション無し(上段) RS-485 (下段)	D-10

《タイプー1の場合》

モードNo.	BCD出力の設定
Н	A B C D E H. 0 0 0 0 0

モードNo.		
L		
	A B C D E L. 0 0 0 0	このモードは未使用です。
		= 10 = 1 10 11 pg/li

モードNo.		
Р		
	A B C D E P. 0 0 2. 0	このモードは未使用です。

《タイプー2の場合》


モードNo.	BCD入力の設定
Н	A B C D E H. 0 0 0 0 0 → 未使用 → 入力論理 (ラッチ入力) 0・・・ハイアクティブ 1・・・ローアクティブ 1・・・ローアクティブ 1・・・ローアクティブ 1・・・ローアクティブ 2・・・OUT1プリセット値 2・・・OUT2プリセット値


モードNo.	
L	A B C D E L. 0 0 0 0 このモードは未使用です。

モードNo.	
P	
	A B C D E P. 0 0 2 0 このモードは未使用です。

《タイプー3の場合》


モードNo.	BCD出力の設定	(上段)
H	A B C H. 0 0	D E 0 0 → 未使用 → 出力論理 (L:ローアクティブ, H:ハイアクティブ) 0・・・データ (L)、TI (L) 1・・・データ (H)、TI (L) 2・・・データ (L)、TI (H) 3・・・データ (H)、TI (H) → 表示選択 0・・・①表示 1・・・②表示







《タイプー4の場合》

モードNo. BCD出力の設定 (上段)	BCD出力の設定(上段)	
H A B C D E H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	・ィブ)	






モードNo.	BCD入力の設定 (上段)
Н	A B C D E H. 0 0 0 0 0




モードNo.		
Р	A B C D E P. 0 0 2. 0	このモードは未使用です。

《タイプー6の場合》


モードNo.		
Н		
	A B C D E H. 0 0 0 0 このモードに	は未使用です。






《タイプー7の場合》


モードNo.	BCD出力の設定 (上段)
н	A B C D E H. 0 0 0 0 0 ***************************






《タイプー8の場合》

モードNo.	BCD入力の設定 (上段)	
Н	A B C D E H. 0 0 0 0	






《タイプー9の場合》

モードNo.		
Н		
	A B C D E H. 0 0 0 このモードは未使用です。	

モードNo.	RS-485の設定	
L	A B C D E L. 0 0 0 0	



アナログ電圧出力と電流出力の調整方法

- ① MODE キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。 (『設定メニュー』を参照してください。)
- ② MODE キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。
- ③下表の出力電圧値または出力電流値になるように、フロント部のゼロボリュームとスパンボリュームで調整します。 (何度か繰り返して微調整してください。)
 - ・電圧出力の場合(レンジに無関係)

表示値	電圧値	
0	0.0V	ゼロボリュームを回してください。
1 0	10.0V	スパンボリュームを回してください。

・電流出力の場合


表示値	電流値	
2	4.0 mA	ゼロボリュームを回してください。
1 0	20.0mA	スパンボリュームを回してください。

④電源を再度入れ直して、モードで出力レンジを設定してください。

アナログ電圧出力と電流出力の切り換え方法

- ①ケース本体後方のネジ(2ヶ所)を取り外し、基板を前方に引き出します。
- ②図AO-1 のスイッチを切り換えます。 (上側が電流出力(AI) タイプ,下側が電圧出力(AV) タイプ)
- ③基板をケース本体に入れ、ネジ止め(2ヶ所)します。
 - ※アナログ電圧出力/電流出力の切り換えを行った時は、必ず上記に示す方法でアナログ 出力調整を行ってください。

 $\boxtimes AO-1$




- 1. BCDコードは、オープンコレクタ入力で、5桁パラレル入力となっています。
- 2. データの入力論理は変更可能です。(モード "H", "L") ローアクティブ:入力データの各ピンがGNDとショート状態。 ハイアクティブ:入力データの各ピンがGNDとオープン状態。
- 3. ラッチ入力・・・データの取り込みを許可します。 ローアクティブ:ラッチ (ピン25) とGND (ピン1) がショート状態の時、 データを入力。

Nイアクティブ: ラッチ (ピン 2 5) と GND (ピン 1) がオープン状態の時、 データを入力。


※ラッチ入力パルス幅が50ms以上で機能します。

・D-SUBコネクタピン配置(メータ本体:メス)

図BI-1



・データの取り込み (※ラッチ入力論理がハイアクティブの場合)



※ 大型デジスイッチCN-195 (オプション)を使用される時は、データの入力論理 設定をローアクティブにしてください。


■ BCD出力仕様

- 1. BCDコードは、オープンコレクタ出力(DC30V 10mA MAX)で、5桁パラレル出力となっています。
- 2. データの出力論理は変更可能です。 (モード "H", "L") ローアクティブ: データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通している状態。


ハイアクティブ:データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通していない状態。

- 3. データ更新時にTI信号(取り込み禁止信号)が出力されていますので、データを取り 込みむ時は、TI信号がOFFの時に行ってください。 TI信号の論理も切り換え可能です。
 - ・D-SUBコネクタピン配置 (メータ本体:メス)

 $\boxtimes BO-1$



・出力回路(オープンコレクタ出力)



※ 小数点× 10^{-3} 、× 10^{-4} は出力されていませんので、必要な場合は弊社までご相談ください。

■ RS-232C/RS-485通信 通信機能ご使用上のご注意

下記ご使用の機種について

SP-593RT, SP-593RA, SP-593RE, SP-593SS, SP-593RZ, CU-623, CU-614, CU-614BA

上記、同じ型式製品であっても旧製品(2000年製造以前のもの)と現行製品と組み合わせ接続し、通信される場合においてはお客様の通信プログラムソフト動作上において、通信ができなくなる不具合が発生する場合がございます。

これは通信タイミング波形が一部異なっており、使用されている通信プログラムソフト内のタイミング調整次第でも不具合となることがあります。

なお、旧製品と旧製品、及び現行製品と現行製品どうしの接続においては問題ございません。

1. ボーレート

ディップスイッチにて設定してください。 (図R2-1, R2-2参照)

2 4 0 0 bps


4800 bps

9600 bps (出荷時設定)

1 9 2 0 0 bps

2. スタートビット 1 ビット固定

3. ストップビット 1 ビット固定



表R2-2

9 CR LF

CR LF

- **4. データビット**(モード設定を参照 "モードL") 7 ビット・8 ビット
- **5. パリティビット** (モード設定を参照 "モードL") 無し・奇数・偶数
- 6. 出力フォーマット

表R2-1 SP-593の表示 2 1. 1 2 3 4 2 3 6 4 5 9 9. 9 9 9 0 0 5 0 0

送信データ								
SP	SP	SP	SP	SP	SP	0	CR	LF
SP	SP	SP	SP	1		2	CR	LF
_	SP	SP	1	2	3	4	CR	LF
SP	1	2	3	4	5	6	CR	LF

5

9

0

0

SP=20h, CR=0Dh, LF=0Ah

9

0

7. リクエスト応答(ENQ応答)モード

このモードを選択時にENQコード(キャラコード0.5H)を受信すると、5のフォーマットにてデータを返信します。また、HCコード(キャラコード0.CH)を受信するとデータをリセットします。

9


0


SP


9

0

 $\boxtimes R 2 - 2$







■ RS-485仕様

1. **信号レベル・・・** I E E R S - 4 8 5 準拠

図R4-1

2. 通信方法・・・RS4タイプ 2線式(半2重通信方式) RS4Wタイプ4線式(半2重通信方式) ON

3. ボーレート・・・ディップスイッチにて設定

2 4 0 0 bps

4 8 0 0 bps

9600 bps (出荷時設定)

1 9 2 0 0 bps

[内部ディップスイッチ] 6 **OFF** 2400 4800 9600 19200

ディップスイッチ5,6は 上図の設定にしてください。

※ディップスイッチの位置は、

P. R2-1 図R2-2を参照してください。

4. スタートビット 1 ビット固定


5. ストップビット 1ビット固定

- 6. データビット (モード設定を参照 "モードL") 7ビット・8ビット
- 7. パリティビット (モード設定を参照 "モードL") 無し・奇数・偶数
- 8. ユニット番号 (ID) 設定 (モード設定を参照 "モードP") 00~99番
- 9. 通信コード ASCIIコード

〔端子接続〕


D-SUB(25P) メス


図R4-2




RS-485(2線式)

RS-485(4線式)







1. チェックサム

①チェックサム演算範囲

(コマンド 1) $@ \times \times R D 1 \triangle CR$ \bigcirc この範囲がチェックサムの対象です。

(コマンド 2) $@ \times \times W P 1 \pm 0 1 2 3 4 5 <math>\triangle \triangle CR$ $\bigcirc CR$ $\bigcirc CR$ $\bigcirc CD$ $\bigcirc DD$ \bigcirc


※チェックサムの対象は、ヘッダーキャラクタ "@" からチェックサムの前までの 範囲です。

②チェックサム演算方式

チェックサムの演算方式は、MODによるHEX値の文字列2バイト表記です。

[例] @ 0 1 R D 1 △ △ CR の場合(ID01番の現在値要求)


イ) コマンドをASCIIコード(16進数)に置き換え加算します。



ロ) 演算値をチェックサムに置き換えます。

168 Hは、168 (16 進数) この下2桁 68 がチェックサムになります。

2バイトのASCII表記とするため、68を文字と考えると



よって送信コマンドは、 "@ 0 1 R D 1 6 8 CR" となります。 上記をASCIIコード (16進コード) で表すと、



となります。

2. ステータス

①ステータスの考え方 ステータスは、16進数を2バイトの文字列で表記しています。

②ステータス割り付け

00 正常通信中

0 1 通信エラー となっています。

3. 通信フォーマット

表R4-1

計測データリード	コマント、フォーマット	$@\times\times RDA\triangle\triangle CR$		
(①②表示)	レスホ。ンスフォーマット	@××◇◇±012345±012345△△CR		
計測データリード	コマント、フォーマット	@××RD1△△CR		
(①表示)	レスホ。ンスフォーマット	@××◇◇±012345△△CR		
計測データリード	コマント゛フォーマット	$@\times\times RD2\triangle\triangle CR$		
(②表示)	レスホ。ンスフォーマット	@××◇◇±012345△CR		
計測データライト	コマント、フォーマット	$@ imes imes WD 2 \pm 0 1 2 3 4 5 \triangle \triangle CR$		
(②表示)	レスホ。ンスフォーマット	$@\times\times\diamondsuit\diamondsuit\triangle$ CR		
OUT1設定値リード	コマント、フォーマット	$@\times\times R P 1 \triangle\triangle CR$		
	レスホ。ンスフォーマット	@××◇◇±012345△△CR		
OUT2設定値リード	コマント゛フォーマット	$@\times\times R$ P $2\triangle\triangle CR$		
	レスホ。ンスフォーマット	@××◇◇±012345△△CR		
OUT1設定値ライト	コマント、フォーマット	@××WP1±012345△△CR		
	レスホ。ンスフォーマット	$@\times\times\diamondsuit\diamondsuit\triangle$ CR		
OUT2設定値ライト	コマント、フォーマット	$@\times\times WP2\pm012345\triangle\triangle CR$		
	レスホ。ンスフォーマット	$@\times\times\diamondsuit\diamondsuit\triangle$ CR		

リューアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市西区上123-1 TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005

東京営業所 TEL 03-5256-8311 FAX 03-5256-8312

※ 改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。